Information

69029096040

01.2009

3.211.490de

KTM Sportmotorcycle AG Division HUSABERG Stallhofnerstraße 3 A-5230 Mattighofen www.husaberg.com



Alle unsere Produkte wurden nach den höchsten Standards entwickelt und gefertigt, unter Verwendung der besten verfügbaren Materialien.

HUSABERG Parts sind rennerprobt und gewährleisten ultimative Performance.

HUSABERG KANN NICHT VERANTWORTLICH GEMACHT WERDEN FÜR FALSCHE MONTAGE ODER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS. Bitte befolgen Sie die Montageanleitung. Wenn bei der Montage Unklarheiten auftreten, wenden Sie sich bitte an eine HUSABERG Fachwerkstätte. Danke.

2

HS UNE

2

UNALIATI

2

HOSTILE

Thank you for choosing HUSABERG Parts!

All of our products are designed and built to the highest standards using the finest materials available.

HUSABERG Parts are race proven to offer the ultimate in performance.

HUSABERG WILL NOT BE HELD LIABLE FOR IMPROPER INSTALLATION OR USE OF THIS PRODUCT. Please follow all instructions provided. If you are unsure of any installation procedure, please contact a certified HUSABERG dealer. Thank you.

Grazie per aver deciso di acquistare un prodotto HUSABERG Parts.

Tutti i nostri prodotti sono stati sviluppati e realizzati secondo i massimi standard e con l'impiego dei migliori materiali disponibili. Le HUSABERG Parts sono collaudate nelle competizioni ed assicurano altissime prestazioni.

HUSABERG NON PUÒ ESSERE RESA RESPONSABILE PER UN MONTAGGIO O USO IMPROPRIO DI QUESTO PRODOTTO. Per favore osservate le istruzioni nel manuale d'uso. Se dovessero sorgere dei dubbi al montaggio, rivolgetevi ad un'officina specializzata HUSABERG. Grazie.

Gracias por haberse decidido por el Parts HUSABERG.

Nous vous remercions d'avoir choisi HUSABERG Parts. Tous nos produits ont été développés et réalisés selon les plus hauts standards et en utilisant les meilleurs matériaux disponibles. Les Parts de HUSABERG ont fait leurs preuves en compétition et garantissent les meilleures performances.

LA RESPONSABILITÉ DE HUSABERG NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE EN CAS D'ERREUR DANS LE MONTAGE OU L'UTILISATION DE CE PRODUIT. Il convient de respecter les instructions de montage. Si quelque chose n'est pas clair lors du montage, il faut s'adresser à un agent HUSABERG.

Todos nuestros productos han sido desarrollados y producidos según los estándares más altos utilizando los mejores materiales

Merci.

2

FRANCAIS

disponibles. Las HUSABERG Parts están probadas en competencia y garantizan un óptimo rendimiento. UNVGSE NO SE PUEDE HACER RESPONSABLE A LA HUSABERG POR UN MONTAJE O UN USO INCORRECTO DE ESTE PRODUCTO. Le rogamos seguir las instrucciones para el montaje. Si durante el montaje resultan confusiones le rogamos contactar a un taller especializado HUSABERG Gracias.

User Setting Tool Installations- und Bedienungsanleitung

Kapitel 1 Systembeschreibung

1. Funktionsübersicht

Das User Setting Tool ermöglicht Ihnen, die Einspritzmenge Ihres Fahrzeuges optimal an Ihre Bedürfnisse anzupassen (Set-up function). Ebenfalls können Daten der ECU aufgezeichnet werden (Data recording function).

HINWEIS:

Das User Setting Tool kann nur Einstellungen im Bereich der Einspritzmenge ändern. Die Zündkurve kann nur über den Map Select Schalter umgeschaltet werden. Mit dem Verändern der Einspritzmenge kann nur eine Verbesserung der Fahrbarkeit und **KEINE** Leistungssteigerung erzielt werden.

- Set-up function

Mit dieser Funktion können Daten der ECU verändert und auf die ECU gespielt werden. Mögliche Einstellungen hierfür sind:

- Ändern der Einspritzmenge über den Gesamten Bereich
- Ändern der Einspritzmenge in einzelnen Lastpunkten
- Beschleunigungsanreicherung

Alle diese Einstellungen können auch als "KSD"-file gespeichert werden und gegebenenfalls wieder auf die ECU geschrieben werden. So kann man für jede Einsatzbedingung/Strecke sein optimales Setting heraustesten und bei Bedarf wieder verwenden.

- Data recording function

Mit dieser Funktion können Daten der ECU, wie Geschwindigkeit, Drosselklappenstellung, Ansaugdruck, … aufgezeichnet werden und über die Software am Computer angezeigt und analysiert werden. Diese Daten können als "ULD"-file gespeichert werden.

2. Sicherheitshinweise

Diese Anleitung soll Ihnen einen Überblick über die Installation sowie die Verwendung, Funktionen und Spezifikationen des User Setting Tools (UST) geben.

HINWEIS:

Dieses Produkt wurde nur für den Rennbetrieb entwickelt.

In KEINEM Fall kann HUSABERG für jegliche Schäden am Fahrzeug oder am PC verantwortlich gemacht werden, die im Zuge der Verwendung des Tools entstehen.

- Lesen Sie die Anleitung genau durch, bevor Sie das UST verwenden.
- Bewahren Sie die Anleitung gut auf.
- Jegliche Vervielfältigung der Anleitung, sei es auch nur auszugsweise, ist ohne unserer schriftlichen Zustimmung untersagt.
- Die Anleitung entsprach zum Zeitpunkt der Drucklegung dem neuesten Stand des Produktes. Kleine Abweichungen, die sich aus der Weiterentwicklung ergeben können, sind jedoch nie ganz auszuschließen. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren HUSABERG-Händler.
- Wir können in keinem Fall verantwortlich gemacht werden, für den Verlust von Daten, die aufgrund von Hardware Fehler, Fehlfunktionen oder anderen Gründen auftreten.
- Wir übernehmen keine Garantie dafür, dass die Spezifikationen des Produktes Ihren speziellen Anforderungen entspricht.
- HUSABERG behält sich das Recht vor, diese Anleitung jederzeit und ohne Bekanntgabe zu ändern.



3

3. Systemvoraussetzungen

HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass für die optimale Nutzung des UST eine gewisse Systemvoraussetzung von Ihrem PC erforderlich ist.

Mindestvoraussetzungen:

Betriebssystem (BS)	Windows XP (Home Edition oder Professional Edition) mit Service Pack 2 oder höher Windows Vista (Home Basic Edition) Windows Vista (Home Premium Edition)
	Windows Vista (Ultimate Edition)
BS Sprachen	Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch Wenn die BS Sprache Japanisch ist, ist die Softwaresprache des UST ebenfalls Japanisch. Wenn die BS Sprache nicht Japanisch ist, ist die Softwaresprache des UST Englisch.
CPU	CPU mit Intel PentiumM oder neuer
HDD Kapazität Speicherkapazität Bildschirmauflösung USB	Benötigter BS-Speicherplatz + 5GB oder mehr Benötigter BS-Speicherplatz + 512MB oder mehr 1024×768 Pixel oder mehr USB 2.0

HINWEIS:

Die HDD/Speicherkapazität hängt von den verschiedenen Umwelteinflüssen und Einsatzbedingungen ab.

Windows XP/ Windows Vista sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation USA **PentiumM** ist eine eingetragene Marke der of U.S. Intel Corporation.

4. Komponentenbeschreibung



HINWEIS: Anschluss der Kabel und des UST-Adapters siehe Parts manual. (Lieferumfang UST)



Kapitel 2 Installation Software

1. Software downloaden

Laden Sie das die Datei "KTM UserSettingTool.zip" von der Seite **www.husaberg.com** und speichern Sie diese auf Ihrem PC. Entzippen Sie die Datei. Sie erhalten nun zwei Ordner:

- KTMUserSettingToolVerX.X.X.X.(*1).exe
- Treiber Ordner
- *1 Versionsnummer wird zu X.X.X.X generiert.



2. Installation UST unter Windows Vista/XP

- "KTMUserSettingToolVerX.X.X.X.exe" starten
- Sprache des Betriebssystems für die Installation wählen und mit "OK" bestätigen.

Choose Setup Language	Choose Setup Language
Select the language for this installation from the choices below.	Select the language for this installation from the choices below.
English (United States)	Englich (United States) Englich (United States) French (France) German (Germany) Italian (Italy) Jopanese (Japan) Spanish (Spain, Traditional Sort)

HINWEIS:

Hat das Betriebssystem keine der vorgeschlagenen Sprachen, wird automatisch Englisch verwendet. Die Sprache die hier ausgewählt wird, hat allerdings nichts mit der Software-Sprache zu tun! Diese kann nur aus Japanisch und Englisch ausgewählt werden.





Installationsvorbereitung wird gestartet.



Next > Cancel

- Willkommensfenster wird geöffnet.
- Bestätigen Sie dieses mit "next"

Installationsordner auswählen.

Ordner bestätigen mit "Next". Es kann auch ein anderer Ordner ausgewählt werden. Hierfür "Change..." wählen, Ordner wählen und mit "Next" bestätigen.



If you want to review or change any of your installation settings, dick Back. Click Cancel to exit the wizerd.

< Back Instal Cancel

房 KTM User Setting Tool - InstallShield Wizard

Ready to Install the Program The wizard is ready to begin installation

InstalShield

Click Install to begin the installation.



hange Current Destination Folder Browse to the destination folder.	2
Look in:	
C KTM	· 🖻 🖻
Fjölder name:	



Nach der Installationsvorbereitung, die Installation mit "Install" starten. Wenn Sie doch noch Änderungen (Ordner, ..) vornehmen möchten, können Sie mit "Back" zu dem jeweiligen Fenster zurückkehren.





Please wait while the InstallShield Wizard installs KTM User Setting Tool. This may take several minutes.

< gack Next > Cancel

KTM User

Setting Tool

2

KTM User Setting Tool - InstallShield Wizard

Installing KTH User Setting Tool The program features you selected are being installed

> Status: Copying new files

KTM User

Setting Tool

1

Benutzer Kontrollfenster wird geöffnet (Nur Windows Vista). Wählen Sie "Allow" um die Installation fortzusetzen.

Installationsfenster wird geöffnet.

_

Fertigstellung Installation.

Nach Fertigstellung der Installation öffnet sich ein weiteres Fenster. Bestätigen Sie dieses mit "Finish".

Überprüfen der shortcuts.

Überprüfen Sie nach erfolgter Installation die shortcuts am Desktop und im Startmenü.

Windows Vista (1)

Windows XP (2)







3. Installation der Treiber

Um den UST-Adapter verwenden zu können, müssen Sie zuvor den passenden Treiber installieren.



Verbinden Sie den UST-Adapter mit dem PC, indem Sie das im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel verwenden.



Benutzer Kontrollfenster wird geöffnet.



C E Found New Hardware - Unknown Device

Windows couldn't find driver software for your device

Check for a solution Windows will check to see if there are steps you can take to get your dev working.

 Browse my computer for driver software (advanced) Locate and install driver software manually.

Cancel

Wählen Sie "Continue" um die Installation fortzusetzen.



Wählen Sie "Browse my computer for driver software (advanced)".



e	Found New Hardware - Unknown Device			×
	Browse for driver software on your computer			
	Search for driver software in this location:			
	SALES OF THE OWNER STREET	•	Browse	
	Include subfolders			
			Nex	Cancel

Ordner in dem sich der Treiber befindet auswählen.

Klicken Sie auf "Browse..." und wählen Sie den Ordner aus, in dem sich der Treiber befindet, den Sie von der www.husaberg.com heruntergeladen haben. Wählen Sie den, für Ihr Betriebssystem passenden Treiber aus, z.B.: "D:\Driver\Win2000_XP" und bestätigen Sie mit "Next".

Windows Sicherheits Fenster wird geöffnet.

Wind ws Security Don't install this driver software You should check your manufacturer's website for updated driver software You should check your ma for your device. Install this driver software anyway Only install driver software obtained from your manufacture's website or disc. Unsigned software from other sources may harm your computer or ste information. See details

Wählen Sie "Install this driver software anyway"

Treibersoftware wird installiert.

Neue Hardware wurde gefunden.

ach erfolgter Installation wird die neue Hardware erkannt. Sie können das Fenster In schließen "Close" um die Installation zu beenden.





		-
The software for this device has been successfully installed		Ν
Windows has finished installing the driver software for this device		n
KEHIN User Setting Tool Adapter		
	Cleve	

DEUTSCH

10



Installation unter Windows XP

Fenster "Found New Hardware" erscheint.

Wählen Sie "No, not this time" und bestätigen Sie mit "Next".



- Wähle
Sie mit "Next"

This wicard helps you initial software for:
USE Device

USE Device

If your hardware came with an initialiation CD
or floppy disk, insert it now.

What do you want the wicard to do?

Initial from a list or greatific location (Advanced)
Click Next to continue.

CReck Next 2 Cancel



The software you are installing for this hardware

has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)

KEIHIN User Setting Tool Adapter

Hardware Installation

- Wählen Sie "Search for the best driver in the locations" und "Include this location in the search:" und klicken Sie auf "Browse" und wählen Sie den Ordner aus, in dem sich der Treiber befindet, den Sie von der **www.husaberg.com** heruntergeladen haben. Wählen Sie den, für Ihr Betriebssystem passenden Treiber aus, z.B.: "D:\Driver\Win2000_XP" und bestätigen Sie mit "Next".

Wählen Sie "Install from a list or specific location (Advanced)" und bestätigen

- Hardware Installations Fenster wird geöffnet. Bestätigen Sie mit "Continue Anyway"







Neue Hardware wurde gefunden.

Nach erfolgter Installation wird die neue Hardware erkannt. Sie können das Fenster nun schließen "Finish" um die Installation zu beenden.

11

Erkennung des "KEIHIN User Setting Tool Adapter"

Überprüfen Sie, ob der Adapter erkannt wurde.

Kapitel 3 Bildschirmkonfiguration

1. Hauptfenster des KTM User Setting Tools.

Auszuwählen unter "View(V)".





"Fuel Correction(F)".

In diesem Fenster kann die Kraftstoffeinspritzmenge geregelt werden.



KTM User	Setting Tool	[Test.KSD]	- [Map Po	int Setting]				
File(F)	Edit(E) View	(V) Config	uration(S)	Monitor(M)	Map(P)	Analyze(A)	Windows(W)	Help
💕 💕 🦪 (1 IF B. I	3 121-	/ = 4	000		130		Omsec
Status: Not co	nnected ECU	Not connec	ted Mode:		IGP:	Idle ar	ea:	
ECU Data Da	la Edit							
	[rpm]	RPM 1	RPM 2	RPM 3	RPM 4	RPM 5	RPM 6	
[dea]		1000	2000	3000	4000	6000	8000	
TH1	2.0							
TH 2	5,0							
TH 3	10.0							
TH 4	20.0							
THE	40.0							

70,0

TH 6

(Map Point Setting(A))

In diesem Fenster können die Mapping Grundeinstellungen verändert werden (Drehzahl und Drosselklappenstellung in %)

ijust	ACC#1	ACC#2	ACC#3	ACC#4
Data check	Bange [ipm]	Bange [rpm]	Bange [rpm]:	Bange (rpm):
Write to ECU	<==+2200	2200 - 3000	3000 - 4500	4500 - ==>
Canoel				
	+50 -	+50 -	+50 -	+50 -
	+40 -	+40 -	+40 -	+40 -
	+30 -	+30-	+30 -	+30-
	+20 -	+20 -	+20-	+20-
	+10 -	+10-	+10 -	+10-
	0	0	0	0
	-10 -	-10-	-10 -	-10 -
	-20.7	20	-20	-20
	30.7	30.5	30.7	-30
	40			40
	-40 -	-40 -	-40-	-40 -
	-50	-50	-50 - 12	-50
		1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-
	00 %	00 %	00 %	0 0 3

11 Marth Samth Samth	And the second s					
1	RPM	OFFLINE	rpm			
	TP	OFFLINE	deg			
	MAP #1	OFFLINE	kPa			
	ECT[C] #1	OFFLINE	degC			
	ECT[C] #1	OFFLINE	degC			
	ECT[C] #1	OFFLINE	degC			
	ECT[C] #1	OFFLINE	degC			
8	ECT[C] #1	OFFLINE	degC			
9	ECT[C] #1	OFFLINE	degC			
10	ECT[C] #1	OFFLINE	degC			
	ECT[C] #1	OFFLINE	degC			
12	ECT[F] #1	OFFLINE	degF			
13	ECT[F]#1	OFFLINE	degF			
14	ECT[F]#1	OFFLINE	degF			
15	ECTIF]#1	OFFLINE	degF			

Accel. Correction(C)

In diesem Fenster kann die Beschleunigungsanreicherung innerhalb von vier vorgegebenen Drehzahlbereichen verändert werden.

- Data Monitor(H)

In diesem Fenster kann der aktuelle ECU Parameter angezeigt werden.

- Data Meter(L)

Zeigt die aktuellen ECU Parameter grafisch dar.

Function Switch

Dient zur Deaktivierung der Fahrzeugkontrolle. (Diese Funktion ist zur Zeit noch nicht freigeschaltet).

2. "Pull Down" Menü

In der Menüleiste können Sie unter folgenden Funktionen auswählen:

KTM User Setting Tool[Default1.ksd]									
File(F)	Edit(E)	View(V)	Configuration(S)	Monitor(M)	Map(P)	Analyze(A)	Windows(W)	Help(H)	



File Edit View Configuration Monitor Map Analyze Windows Help	Beinhaltet Prozesse der Dateien. Beinhaltet Prozesse der Datenbearbeitung. Beinhaltet Prozesse der Bildschirmansichten und blendet verschiedene Funktionen ein. Beinhaltete die Kommunikation mit dem Fahrzeug und setzt Settings zurück. Beinhaltet Einstellungen der Setting und Logging Daten und der Ansichtseinstellungen. Beinhaltet Prozesse der Kennfelddaten der Einspritzmenge Beinhaltet Prozesse der Logging Daten Aufzeichnung. Ordnet die angezeigten Fenster. Zeigt die Informationen der aktuellen Version an.					
- File Menü						
	File(F) Edit(E) View(V) Configuration					
	Conen(O)					
	Close(C)					
	Save(S)					
	Save As(A)					
	Download logging data(L) F11					
	Memo information(M)					
	Exit(X)					
New	Erstellt eine neue Datei. Folgendes Format wird erstellt:					
	-"Set-up data" (KSD file).					
Open	Öffnet eine bestehende Datei. Folgende Formate können geöffnet werden:					
	-"Set-up data file" (KSD file).					
Close	-"Logging data tile" (ULD tile). Sebließt die geöffnete Detei, Folgende Fermete werden gegeblessen					
Close	-"Set-up data file" (KSD file)					
	- "I orging data file" (III D file)					
Save	Überspeichert die aktuelle Datei. Folgende Formate können gespeichert werden:					
	-"Database file" (KSD file).					
	-"Logging data file" (ULD file)Wenn noch keine Datei gespeichert wurde, wird eine neue erstellt					
a	und gespeichert.					
Save As	Speichert die offene Datei unter einem anderen Namen ab. Folgende Formate konnen erstel					
	-"Set-up data file" (KSD file)					
	-"Logging data file" (ULD file).					
Download logging data	Wenn der angeschlossenen UST-Adapter Daten enthällt, dann können diese logging data Dateier					
	downgeloaded werden. Nach dem Downloaden, wird die "logging data" -Datei (ULD file) erstellt.					
Memo information	Zeigt Informationen zu der aktuellen Datei an bzw. ändert diese.Folgende Informationen können					
	angezeigt oder geandert Werden.					
	- Database file (NSD file). -"Logging data file" (III D file)					
Exit	Beendet die Anwendung.					

- Edit Menü

Diese Auswahl wird erst aktiv, wenn das "Fuel Correction" Fenster aktiv ist.

	Edit(E)		Viev	v(V)	Configu
1	×ŋ	Und	o(U)	Ctrl	+Z
	īb.	Сор	y(C)	Ctrl	+C
	B	Past	te(P)	Ctrl	+V

Undo
Сору
Paste

Macht die letzte Änderung der Datei rückgängig. Kopiert den ausgewählten Bereich in den Zwischenspeicher. Fügt die Informationen aus dem Zwischenspeicher an der ausgewählten Stelle ein.



- View Menü	
	View(V) Configuration(S) Monit Image: Correction(F) F1 Image: Correction(C) F1 Image: Correction(C) F3 Image: Correction(C) F4 Image: Correction(C) F3 Image: Correction(C) F4 Image: Correction(C) F3 Image: Correction(C) F3 Image: Correction(C) F4 Image: Correction(C) F3 Image: Correction(C) F3 Image: Correction(C) F3 Image: Correction(C) F4 Image: Correction(C) </th
Fuel Correction	Öffnet das "Fuel Correction" Fenster (Kraftstoffkorrektur).
Map Point Setting	Wurde keine "Set-up data file" (KSD file) geladen, ist diese Funktion deaktiviert. Öffnet das "Map Point Setting" Fenster (Kennfeldpunkt).
Accel. Correction	Wurde keine "Set-up data file" (KSD file) geladen, ist diese Funktion deaktiviert. Öffnet das "Accel. Correction" Fenster (Korrektur Beschleunigungsanreicherung).
Function switch Data Monitor Data Meter Data Setting Navigation Tool Bar Status Bar	Wurde keine "Set-up data file" (KSD file) geladen, ist diese Funktion deaktiviert. Wird erst für eine spätere Version aktiviert. Öffnet das "Data Monitor" Fenster. Öffnet das "Data Meter" Fenster. Öffnet das "Data Setting" Fenster. Blendet das "navigation bar" Fenster ein/aus. Blendet das "main screen tool bar" Fenster ein/aus. Blendet das "main screen status bar" Fenster ein/aus.
- Configuration Menü	
	Configuration(S) Monitor(M) Mail Image: Website Property of the second seco
Vehicle recognition Reset ECU	Erkennt das Fahrzeug. Diese Funktion ist nur aktiviert, wenn das Fahrzeug am Adapter angeschlossen ist. Stellt die Werkseinstellung der ECU wieder her (Original Husabergsetting. Diese Funktion ist nur aktiviert, wenn das Fahrzeug am Adapter angeschlossen ist.
- Monitor Menü	
	Monitor(M) Map(P) Analyze(A) Channel Setting(C) F10 Color Setting(L)
Channel Setting	Zeigt das Fenster an, in dem Änderungen für die Datenanzeige ("Data Monitor" und "Data Meter") vor
Color Setting	genommen werden konnen. Zeigt das Fenster an, in dem sämtliche Farben für Hindergrund und Vordergrund eingestellt werden können.
- Map Menü	
Diese Auswahl wird erst a	aktiv, wenn das "Fuel screen Correction" -Fenster aktiv ist.
	Map(P) Analyze(A) Windows(W
	Graph color setting(0)

Area Setting Graph color setting Graph range setting Öffnet das "Area Setting" Fenster an. Öffnet das "Graph Color Setting" Fenster. Öffnet das "Graph Range Setting" Fenster.



Graph range setting(R)...

- Analyze Menü

Analyze(A)	Windows(W) Help(H)	
Channel	Setting(C)		
Color Se	etting(L)		
Spindle	extension(T)	Page Up	
Spindle	reduction(I)	Page Down	
Axis exp	ansion of time	e(V) End	
Axis red	uction of time	e(X) Home	
Mark(M)))	

Zeigt das Fenster an, in dem Änderungen für die Datenanzeige vorgenommen werden können. Farbeinstellungen für Hintergrundfarbe und Cursorfarbe des "Data Analyze" Fensters. Vergrößert die Y Achse des "Data Analyze" -Fensters. Verkleinert die Y Achse des "Data Analyze" -Fensters. Vergrößert die X Achse des "Data Analyze" -Fensters. Verkleinert die X Achse des "Data Analyze" -Fensters. Fügt Markierungen im "Data Analyze" -Fenster hinzu oder löscht diese.

- Windows Menü

Channel Setting

Spindle extension

Spindle reduction

Axis expansion of time Axis reduction of time

Color Setting

Mark

Diese Auswahl wird erst aktiv, wenn das "Windows" Fenster aktiv ist.

Wi	ndows(W)	Help(H)
	Cascade(C)
	Display in	vertical alignment(V)
	Display in	horizontal alignment(H)
	Close all(I	L)
	Align icon	s(A)
~	1 Fuel Co	rrection

Cascade Display in vertical alignment Display in horizontal alignment Close all Align icons

- Help Menü

Ordnet die geöffneten Fenster überlappend an. Ordnet die geöffneten Fenster vertikal an. Ordnet die geöffneten Fenster horizontal an. Schließt alle Fenster im Hauptfenster. Minimiert alle Fenster im Hauptfenster.

Help(H)	
About	t(A)

About

Zeigt die aktuelle Version der Software an.



3. Werkzeug Leiste



4. Status Balken

	Status: Logging	ECU: Connecting Mode: - Logging IGP: ON Idle area: Outside of the area			
Status		Zeigt den Status des UST-Adapters an.			
ECU		Zeigt den Status der ECU an.			
		"Connecting": Kommunikation mit der ECU hergestellt.			
		"Not connected": Kommunikation mit der ECU nicht hergestellt.			
		-UST-Adapter nicht angeschlossen.			
Mada		-Zundung nicht eingeschaltet.			
wode		Zeigi den aktuellen modus des USI-Adapters an.			
	"Setting mode": Ermöglicht das Andern der Einspritzmenge. "Logging": Ermöglicht das Aufzeichnen von Daten der ECU auf den UST-Adapter. Durch Klicken auf "Mode" kann zwischen den Mode Einstellungen gewählt werden.				
		Mode: - Logging			
		Setting			
		Logging			
		Logging			
IGP		Zeigt den Status der Zündung zwischen Fahrzeug und UST-Adapter an.			
		"ON": Zündung ist aktiv			
		"OFF": Zundung ist nicht aktiv			
Idle a	ea	Leigt an, ob der motor im Leerlautbereich ist oder nicht.			



16

Status des UST-Adapters

Not connected: Waiting for a command: Logging: Waiting for a trigger: Waiting for a trigger (holding logging data):

Der UST-Adapter ist nicht verbunden. Die Kommunikation mit dem UST-Adapter wird hergestellt. Der UST-Adapter ist verbunden. Der UST-Adapter wartet auf den Startauslöser für die Datenaufzeichnung. Der UST-Adapter wartet auf den Startauslöser für die Datenaufzeichnung. Wenn "Logging mode" auf "Append" eingestellt ist, zeigt dies an, dass bereits logging Daten vorhanden sind.

5. Navigation Bar

Das "Navigation Bar" Fenster dient als Schnellstartleiste für die Hauptfunktionen der Anwendung.

Fuel Correction	F1	Öffnet das "Fuel Correction" -Fenster.	Fuel Corre
Map Point Setting	F2	Offnet das "Map Point Setting" -Fenster.	Map Foint
Accel. Correction	F3	Öffnet das "Accel. Correction" -Fenster.	(F4)
Function Switch	F4	Öffnet das "Function Switch" -Fenster.	Acces Con
Reset ECU	F5	Stellt die Werkseinstellung der ECU wieder her (Original Husabergsetting).	- Function a
		Diese Funktion ist nur aktiviert, wenn das Fahrzeug am Adapter	(F6) Reset
		angeschlossen ist.	ET IF7
Data Monitor	F6	Öffnet das "Data Monitor" -Fenster.	Data Mo
Data Meter	F7	Öffnet das "Data Meter" -Fenster.	(F8) Data Me
Data Setting	F8	Öffnet das "Data Setting" -Fenster.	IL [FU]
Channel Setting	F9	Zeigt das Fenster an, in dem Änderungen für die	Data Ser
C		Datenanzeige vorgenommen werden können.	[F10] Obancel S
Download logging data	F10	Wenn der angeschlossenen UST-Adapter Daten enthällt, dann können diese "Logging data" -Dateien downgeloaded werden.	(F1) Download log

Kapitel 4 Anwendung

1. Fahrzeugerkennung

In "Vehicle Recognition" wird das Motorrad mit den auf dem UST-Adapter gespeicherten Modellen abgeglichen. Handelt es sich bei dem verbundenen Fahrzeug um ein Fremdfahrzeug, kann dieses nicht erkannt werden. Wurde das Fahrzeug erkannt, werden alle Daten der ECU ausgelesen und am PC angezeigt.

- Verbinden Sie das Fahrzeug mit dem PC (siehe Parts manual (Lieferumfang UST)).
- Starten Sie die User Setting Tool Anwendung. _
- Das Fenster für die Fahrzeugerkennung wird geöffnet.

Bestätigen Sie dieses mit "Yes".

HINWEIS:

Wird das Fenster nicht automatisch geöffnet, liegt ev. ein Problem mit der Verbindung zwischen dem PC, dem UST-Adapter und dem Fahrzeug (Zündung ein) vor. Stellen Sie die Verbindung erneut her.

HINWEIS:

Einschalten der Zündung siehe Parts manual (Lieferumfang UST)







now communicating	
The vehicle recognition is bein Please wait	e executed.
	Cancel

Diese Funktion kann auch gewählt werden unter: "Vehicle recognition" unter dem Menü "Configuration(S)". geöffnet.

Während die Fahrzeugerkennung läuft ist folgendes Fenster

Warten Sie, bis die Fahrzeugerkennung beendet ist. Keinesfalls den UST-Adapter entfernen oder die Zündung trennen.

- Wenn die Fahrzeugerkennung abgeschlossen ist, öffnet sich das "Fuel Correction" Fenster. Die Fahrzeugerkennung ist somit abgeschlossen.

HINWEIS: Wird der UST-Adapter bei einem anderem Fahrzeug angeschlossen oder wird der UST-Adapter ausgewechselt, wird erneut eine Fahrzeugerkennung durchgeführt.

2. Setting Funktion

Die Setting Funktion dient dazu, Einstellungen der Einspritzmengen des Fahrzeuges zu bearbeiten und diese wieder auf die ECU des Fahrzeuges zu spielen.

- Erstellen und speichern einer neuen "Set-up data" Datei

Erstellen

Nach erfolgreicher Fahrzeugerkennung, wird eine neue "Set-up data" Datei erstellt.

Wählen Sie "New(N)" > "Setting data file(E)" im Dateimenü, um eine neue set-up data Datei zu erstellen.

Speichern

<u>Speichern einer geänderten Datei:</u> Wählen Sie "Save as(A)" > "Setting data file(E)" im Dateimenü. Ein Fenster wird geöffnet, in dem Speicherort und Dateiname eingetragen werden können.

<u>Speichern der heruntergeladenen Datei von der ECU:</u> Wählen Sie "Save as(A)" > "ECU data(E)" im Dateimenü. Ein Fenster wird geöffnet, in dem Speicherort und Dateiname eingetragen werden können.

Speichern einer geänderten Datei unter dem selben Namen: Wählen Sie "Save(S)" > "Edit setting data file" im Dateimenü.

- Fuel Correction

Mit der "Fuel Correction" kann die Einspritzmenge in einzelnen Kennfeldpunkten, in Abhängigkeit von Drehzahl und Drosselklappenstellung erhöht oder verringert werden.

Wählen Sie "Fuel Correction(F)" im "View" -Menü oder im Navigationsfenster.





1	- "ECU Data" zeigt die aktuellen Informationen der ECU an. - In "Data Edit" können individuelle Einstellungen gemacht werden, die dann auf die ECU gespielt werden können.
2	Zeigt die aktuellen Einstellungen an.
3	Grafik Fenster. Hier werden die Einstellungen grafisch dargestellt.
4	Einstellung der Einspritzmenge über den gesamten Bereich.
5	Einstellung der Einspritzmenge im Leerlaufgebiet.
6	 "Data check" ermöglicht einen Kurztest des geänderten Mappings am Fahrzeug, ohne die Daten auf die ECU zu spielen. Es kommt zu keiner bleibenden Veränderung. Wird der UST-Adapter abgesteckt, tritt wieder das Standardmapping in Kraft. "Write to ECU" schreibt das geänderte Mapping auf die ECU. Daten bleiben auch nach dem Abstecken des UST-Adapters auf der ECU erhalten.
7	- "Cancel" loscht die Einstellungen wieder. Der gestartete Vorgang wird abgebrochen.
/ 2	Ermöglicht das Sperren des Fensters. Es konnen keine veränderungen vorgenommen werden.
9	Ermöglicht das Wechseln zwischen Gitternetz und Flächenansicht der Darstellung im Grafik Fenster
10	Einstellung der Einspritzmenge über die X-Achse oder Y-Achse. Mögliche Einstellungen: - "Point Edit" - Verändert nur den ausgewählten Punkt. - "Prallel Edit" - Verändert die gesamte Achse. "Breastienen Edit" - Verändert die gesamte Achse.
	- Froportional Euro - verandert den Einstenbereich din den ausgewahlten Pulikt herunn proportional.

Jede Veränderung der Einspritzmenge, wird in der Tabelle (Im "Map point setting" Fenster) und im Grafik Fenster angezeigt. Die Änderungen können sowohl in der Tabelle als auch im Grafik Fenster selbst vorgenommen werden. Die Werte, bei denen Änderungen vorgenommen wurden, werden zusätzlich farblich dargestellt.

ECU Data	Hellblau
Unveränderte Daten	Weiß
Geänderte Daten	Gelb
Daten außerhalb des Limits der ECU	Rot

Sobald die veränderten Daten gespeichert werden, ändert sich die Hintergrundfarbe auf weiß. Die Einstellung selbst bleibt unverändert.



- Ändern der Einstellungen:

Ein Doppelklick in die gewünschte Zelle aktiviert diese und es können individuelle Daten eingegeben werden. Diese Daten können sowohl manuell über die Tastatur, sowie auch über die Pfeiltaste eingegeben werden. Mit der "ESC" Taste kann ich diesen Vorgang wieder abbrechen. Der Eingabebereich liegt bei +/- 50%.

)0 [rpm]	3000 [rpm]	4000 [rpm]
0	0	1
0	0 🗢	
0	0	
0	0	

Stimmt der eingestellte Bereich nicht mit dem, der ECU überein, ändert sich die Hintergrundfarbe in Rot.

調整(直[%)	2000 [rpm]	3000 [rpm]	4000 [rpm]	6000 [rpm]	8000
10.0 [deg]	0	0	0	0	
20.0 [deg]	0	+50	0	0	
30.0 [deg]	0	+50	0	0	
40.0 [deg]	0	0	0	0	
60.0 [deg]	0	0	0	0	
80.0 [deg]	0	0	0	0	

Es gibt auch die Möglichkeit, die Einspritzmenge über den gesamten Bereich ("Adjust All Area") anzuheben. Hierfür den Schieber nach oben (fetter) oder nach unten (magerer) bewegen.

I VORSICHT

Wird der Bereich "Adjust All Area" geändert, so ist diese Änderung nicht im Grafikfenster ersichtlich. Wenn ich zusätzlich noch einzelne Punkte ändere, muss ich diesen Wert addieren bzw. subtrahieren. Beispiel:

Änderung in "Adjust All Area" +20% und einzelner Punkt noch +14%, dann habe ich insgesamt +34%!!!!



HINWEIS:

Selbiges gilt für "Adjust Idle Area".

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, mehrere Bereiche zu markieren und diese dann zu verändern.

Einfach ein Feld mit der linken Maustaste anwählen, Taste gedrückt halten und die weiteren Felder anwählen oder das erste Feld des gewünschten Bereiches markieren und das letzte mit der "Shift" Taste anklicken. Alle Felder dazwischen werden markiert.



Es gibt auch die Möglichkeit, mehrere Bereiche zu markieren und diese zu verändern.

Die benötigten Bereiche markieren

調整値[%]	1000 [rpm]	2000 [rpm]	3000 [rpm]	4000 [rpm]	6000 [rpm]	8000 [rpm]
2.0 [deg]	0	0	0	0	0	0
5.0 [deg]	0	0	0	0	0	0
10.0 [deg]	0	0	0	0	0	0
20.0 [deg]	0	0	0	0	0	0
40.0 [deg]	0	0	0	0	0	0
70.0 [deg]	0	0	0	0	0	0

Nach dem Markieren auf "Map(P)" im Menü und auf "Area Setting(A)" oder rechte Maustaste und "Area Setting(A)" auswählen. Eine Dialog Box öffnet sich.

a Setting		(
 Value(B) Addition and subtraction(A) 	0 🌩	×
Multiplication(<u>M</u>)	OK	Cancel

Value

Ändert alle Werte der ausgewählten Felder auf den eingegebenen Wert. Unabhängig davon, welcher Wert zuvor in den Feldern stand. Addition and subtraction Addiert bzw Subtrahiert den neuen Wert zu dem aktuellen Wert der ausgewählten Felder. Neuer Wert = Aktueller Wert + Eingegebener Wert. Multiplication Multipliziert alle Werte der ausgewählten Felder mit dem eingegebenen Wert. Als Wert kann max. 10 "Times" eingegeben werden. Würde der Wert über 50% liegen, so wird max 50% eingestellt.

Zum Bestätigen des Eingabewertes "OK" wählen. Mit "Cancel" werden die Einstellungen wieder gelöscht und das Fenster wird geschlossen.

Map Point Setting

Für noch Genauere Anpassungen kann der Einstellbereich für Drehzahl (RPM) und Drosselklappenstellung (TH) individuell angepasst werden.

Wählen Sie "Map Point Setting(A)" im Menü unter "View(V)" oder direkt im Navigationsfenster.

	[rpm]	RPM 1	RPM 2	RPM 3	RPM 4	RPM 5	RPM 6
[deg]		1000	2000	3000	4000	6000	8000
TH 1	2.0						
TH 2	5.0						
TH 3	10.0						
TH 4	20.0						
TH 5	40.0	1					
TH 6	70.0						



Eingabefeld Drehzahl (RPM) anpassen.

Doppelklick auf die gewünschte Drehzahl und neuen Wert eingeben.

HINWEIS:

Es können Werte von 1 bis 18.000 rpm in aufsteigender Reihenfolge eingegeben werden.

Möchte ich z.B. einen Wert im 2. Feld ändern, der über dem Wert des 3. Feldes liegt, wird dieser Wert nicht angenommen. Darum ist es vorteilhaft, von rechts nach links zu beginnen.

	[rpm]	RPM 1	RPM 2	RPM 3	RPM 4	RPM 5	RPM 6
[deg]		1000	2000	2500	4000	6000	8000
TH 1	20						
TH 2	50						
TH 3	10.0						
TH 4	20.0						
TH 5	40.0						
TH 6	70.0						

Eingabefeld Drosselklappenstellung (TH) anpassen.

Doppelklick auf den gewünschten Wert und neuen Wert eingeben.

	[rpm]	RPM 1	RPM 2	RPM 3	RPM 4	RPM 5	RPM 6
[deg]		1000	2000	2500	4000	6000	8000
TH 1	2.0						
TH 2	5.0						
TH 3	10.0						
TH 4	20.0						
TH 5	50.0	1					
TH 6	70.0						

 Mit dem Befehl "Write to ECU" wird der neue Einstellbereich auf die ECU des Fahrzeuges geschrieben. Bestätigen des Vorganges mit "Yes".

Der Befehl "Write to ECU" ist deaktiviert, wenn:

- ECU Staus "Connecting"
- Arbeitsmodus "Logging data"

KTM User	Setting Tool	23
0	Map point setting information that is currently being edited is set in the vehicle. When setting map point information, be sure that engine is stalled. Do you want to set the data?	
	Yes No	



- Mit dem Befehl "Close" wird das Fenster geschlossen, ohne den neuen Einstellbereich auf die ECU des Fahrzeuges zu schreiben.

Folgendes Fenster wird geöffnet:



- "Ja"

mit diesem Befehl wird der geänderte Einstellbereich im "Data Edit" geändert, allerdings nicht in der ECU des Fahrzeuges (Ersichtlich in der "ECU Data"). Um diese wieder anzupassen, muss der Einstellbereich erneut geändert und mit dem Befehl "Write to ECU" die ECU angepasst werden.

- "Nein"

Der geänderte Einstellbereich wird gelöscht, ohne die Änderungen zu speichern.

- "Abbrechen"

Kehrt zum "Map Point Setting" Fenster zurück.



In diesem Fall, ist der Befehl "Write to ECU" unter "Map Point Setting nochmals durchzuführen, um die geänderten Daten mit der ECU abzugleichen.

- Einstellungen "Graph range setting" und "Graph color setting"

Graph range setting

Wählen Sie "Graph range setting(R)" im Menü unter "Map(P)". Mit dieser Funktion können die Anzeige-Limits für den 2D und den 3D Graphen im "Fuel Correction" Fenster festgelegt werden.

Grenzen für die Eingabe:

Achse	Minimum Wert	Maximum Wert
3D X axis [RPM]	0	18000
3D Y axis [Throttle position]	0	120
3D Z axis [Adjustment value]	-200	200
2D X axis [RPM]	0	18000
2D Y axis [Adjustment value]	-200	200

) Graph			2D Graph		
X axis [RPM]			X axis (RPM)	0.01	
Minimum(D:	1÷	[rpm]	Minimum(N)	U	[ppm]
Maximum(A):	10000 💠	[rpm]	Maximum(X)	: 10000 🕁	[rpm]
Y axis [Throttle po	sition]		Y axis (Adjuste	ed value]	
Minimum(D:	0 *	[deg]	Minimum(N)	-60 💠	DO
Maximum(A):	100 🚖	[deg]	Maximum(>0	60 🔿	DKI
Z axis [Adjusted v	alue]				
Minimum(D:	-60 🔤	[N]			
Maximum(A):	60 💠	Did			







Die "Accel. Correction" umfasst zwei Bereiche:

ECU Data > Zeigt die aktuelle Einstellung der angeschlossenen ECU an.

Data Edit > Zeigt die Einstellung der geöffneten Datei an. Diese kann individuell geändert werden.

Zum Ändern der Einstellung einfach den Schieber im jeweiligen Drehzahlbereich nach oben (Gemisch wird fetter) oder nach unten (Gemisch wird magerer) bewegen. Die Einstellungen können nur im Fenster "Data Edit" vorgenommen werden.

Folgende Funktionen sind möglich:

- "Data check" ermöglicht den "Test" des geänderten Mappings am Fahrzeug, ohne die Daten auf die ECU zu spielen. Es kommt zu keiner bleibenden Veränderung. Wird der UST-Adapter abgesteckt, tritt wieder das Standardmapping in Kraft.
- "Write to ECU" schreibt das geänderte Mapping auf die ECU. Daten bleiben auch nach dem Abstecken des UST-Adapters auf der ECU erhalten.
- · "Cancel" löscht die Einstellungen wieder.Der gestartete Vorgang wird abgebrochen.

Die Werte, bei denen Änderungen vorgenommen wurden, werden zusätzlich farblich dargestellt.

Wert der ECU (ECU Data)	Hellblau
Wert der geladenen Datei (Data Edit)	Weiß
Geänderte Werte (Edit data)	Gelb



Graph color setting

Wählen Sie "Graph color setting(O)" im Menü unter "Map(P)".

Mit dieser Funktion können die Grundlegenden Layout Eigenschaften wie Hintergrundfarbe und Linienfarbe festgelegt werden.

"Reset ECU"

Diese Funktion ist über das Menü "Configuration" und "Reset ECU" auswählbar oder direkt im Navigationsfenster. Mit dieser Funktion kann so mit einem Mausklick, das Husaberg Standardsetting wiederhergestellt werden.

- "Accel. Correction"

Wählen Sie "Accel. Correction(C)" im Menü unter "View(V)" oder direkt im Navigationsfenster.

Mit der "Accel. Correction" kann die Beschleunigungsanreicherung verändert werden. Hierfür gibt es vier Einstellbereiche:

0 - 2000 rpm 2000 - 5000 rpm 5000 - 8000 rpm 8000 - 18000 rpm

HINWEIS: Diese Einstellbereiche können nicht verändert werden.



3. "Data Logging" Funktion

Die "Data Logging" Funktion dient dazu, Einstellungen der Einspritzmengen des Fahrzeuges aufzuzeichnen und diese dann am PC anzuzeigen.

"Data Monitor"

Wählen Sie "Data Monitor(H)" im Menü unter "View(V)" oder direkt im Navigationsfenster.

In diesem Fenster werden die Daten der ECU "live" dargestellt. Dazu muss allerdings das Fahrzeug mit dem UST-Adapter und dem PC verbunden sein.

Über Doppelklick auf eine der Zeilen, kommt man in das "Channel Setting". Diese Funktion kann aber auch direkt über das Navigations Fenster aufgerufen werden.

Im Fenster Channel Setting können die Daten, die im Datenmonitor angezeigt werden angepasst werden.



- "Find Data" (1)

Suchfunktion:

Find Label Find Explanation Find All Sucht den Suchbegriff im Namen (Label) und zeigt die Ergebnisse an. Sucht den Suchbegriff in der Beschreibung (Explanation) und zeigt die Ergebnisse an. Sucht den Suchbegriff im Namen (Label) und in der Beschreibung (Explanation) und zeigt die Ergebnisse an.

- "Data List" (2)

Zeigt die Ergebnisse der Suchfunktion an.



"Channel List(C)" (3)

Zeigt die Werte an, die aktuell im "Data Monitor" angezeigt werden.

Label Unit View Type Min Max	Name des Wertes Einheit des Wertes Auswahl ob ein Wert angezeigt wird oder nicht. Zeigt den Darstellungstyp an Minimumwert
Max	Maximumwert

Im Bereich "Type" können folgende Anzeigemodi ausgewählt werden:



- "Set channel" (4)

Mit der Funktion "Set channel" kann ein Wert aus der "Data List(L) in die "Channel List(C)" übernommen werden.

- "Delete" (5)

Wählt man einen Wert aus der "Channel List(C)" und wählt "Delete", wird dieser Wert aus der Anzeige gelöscht.

- "OK"

Mit dem "OK" Button werden die Einstellungen gespeichert und der Daten Monitor aktualisiert.

- "Cancel"

Mit dem "Cancel" Button werden die Änderungen gelöscht und das Fenster geschlossen. Der "Data Monitor" bleibt unverändert.



"Data Meter"

Wählen Sie "Data Meter(L)" im Menü unter "View(V)" oder direkt im Navigationsfenster.

Dieses Fenster zeigt die eingestellten Werte des "Data Monitor" Grafisch dar. Die Einstellung kann unter "Type" im "Data Monitor" geändert werden.

HINWEIS:

Je mehr veschiedene Ansichten der "Data Meter" hat, desto mehr Speicherkapazität wird benötigt.



26

- "Logging Data Setting"

Wählen Sie "Data Setting(O)" im Menü unter "View(V)" oder direkt im Navigationsfenster.

In diesem Fenster können Einstellungen für die Data Logging Informationen gemacht werden.

Mode	Channe	I Information		
C Logging	No.	Label	Unit	Explanation
> 🖲 Setting	1	RPM	rpm	Engine revolution
Pasis continuation	2	TP	dee	Degree of throttle
basic configuration	3	TPSV	v	Degree of throttle
Logging cycle 100msec - Max Logging Time:807 Min.	4	MAP #1	kPa	Engine manifold p.
> Logging Mode Append -	5	ECT[C] #1	degC	Engine coolant te
LOBE IN HOOD THEFT	6	ECT[F] #1	degF	Engine coolant te
Chart Things	7	IAT[C]	degC	Intake air tempera.
Start Irigger	8	IAT[F]	degF	Intake air tempera.
Trieger Type IGP Synchronization -	9	AP	kPa	Atmospheric pres
	10	FIAD JPT #1	%	UST fuel map adj
Channel Label Name Condition Threshold Value	11	FIADJALL #1	96	UST fuel operatio
RPM - U	12	FIADJTOT #1	%	Fuel injection dur
	13	FIADJACC	%	Acceleration adju
End Trigger	14	ACCACT		Acceleration flag
Time Tes [101.0	15	ACCINDEX		Acceleration area .
Trigger Type IGP Synchronization -	16	MAPSW		MAX currently bei.
Channel Label Name Condition Threshold value				
RPM * <= * 0		Δ		Channel
		4	Write	to ECU Clos
				/

- "Mode" (1)

Diese Funktion dient zum Umstellen zwischen "Logging" (Daten-Aufzeichnung VOM Fahrzeug) und "Setting" (Daten AUF das Fahrzeug spielen). Es muss immer der richtige Modus eingestellt sein, wenn ich Daten AUF das Motorrad oder VOM Motorrad lade.

- "Basic configuration" (2)

Diese Funktion ermöglicht mir, genauere Einstellungen für das "Logging" vorzunehmen.

"Logging cycle":

Dient zum Einstellen der Taktzeit für die Aufnahme. Mögliche Einstellungen sind

100msec 1sec.

"Logging Mode":

Dient zum Einstellen der Aufnahmeart. Mögliche Einstellungen sind Clear und Append.

-"Clear": Die aufgenommene Information wird bei jedem neuen Start der Aufnahme (Start Trigger) überschrieben.

-"Append": Bei jedem neuen Start der Aufnahme (Start Trigger), wird ein Abschnitt gemacht und die neue Aufnahme nach der vorhergehenden angehängt.

"Start Trigger" und "End Trigger" (3)

Diese Funktion ermöglicht mir, den genauen Aufnahmezeitpunkt und Endzeitpunkt für das "Logging" einzustellen. Es besteht sowohl die Möglichkeit, den Aufnahmebeginn einzustellen ("Start Trigger") sowie die Beendigung der Aufzeichnung ("End Trigger").

Folgende Einstellungen sind sowohl für "Start Trigger" als auch für "End Trigger" möglich:

-"IGP Synchronization": Sobald die Zündung eingeschaltet wird, beginnt die Datenaufzeichnung bzw. endet sie.

-"Set Value": Hier kann ich genauer Definieren, wann die Aufnahme starten bzw. enden soll. Ich kann aus allen Daten wählen, die ich in der "Channel Information" eingestellt habe. Wählbar sind diese unter "Channel Label Name"



the state of the s	Contraction of the second		ne 🐨	(中国)	Chines	*
etus: Not convecte	d ECU; Not come	kted Mode: 1	(#:	Ide areat		
Mode			Charne	Information		
Logging Setting Basic configuration Logging cycle Logging Mode Shart Trigger	100msec 💌 Append 👻	Maell ogging Taxe 874 Min	No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Label RPM TP TPSV MAP #1 ECT[C] #1 IAT[C] AP FIADJPT #1 FIADJALL #1	Unit gng dey kPaC degC degC kPa degC kPa	Explanation Engine revolution Degree of throttle o. Degree of throttle o. Engine manifold pr. Engine coolant tern. Intake as temperat Atmospheric press. UST fuel geestion
Trigger Type Diarnel Label Ni RPM	Set Value ame Condition	Theshold value	10 11 12 13 14 15 16	FIADJTOT #1 FIADJACC ACCACT ACCINDEX MAPSW	26.26	Fuel injection durat Acceleration adjust Acceleration area i MAX ourrently ben
Tricon Luce	Callaba	2				
ingge rype	Dervade					
Lhannel Label Na	ane Condition	Threshold value				[Channel Carting]

Einmalige Aufzeichnung "Clear":

Beispiel einer Aufzeichnung:

Die Aufnahme startet ("Start Trigger"), sobald die Drehzahl (RPM) größer gleich 3000 Umdrehungen ist. Sie endet ("End Trigger"), sobald die Drehzahl unter 1000 Umdrehungen fällt.

HINWEIS:

In diesem Fall ist "Append" eingestellt. Das heißt, dass alle Aufzeichnungen hintereinander aufgelistet werden. Die Aufnahme startet bei 3000U/min und endet bei weniger als 1000U/min. Gibt man wieder Gas und es werden die 3000 U/min wieder erreicht, wird die neue Information hinter der ersten angehängt. Wähle ich statt "Append" "Clear", wird die erste Aufzeichnung mit der Neuen überschrieben.



Fortlaufende Aufzeichnung "Append":





- "Condition":

mögliche Auswahl:

<=	kleiner gleich
<	kleiner als
>=	größer gleich
>	größer als

"Threshold value":

In diesem Bereich kann ein Limit-Wert eingetragen werden.

- "Channel Information" (4)

Hier werden die Werte angezeigt, die unter "Channel Setting" ausgewählt wurden.

- "Write to ECU" (5)

Mit diesem Befehl, werden die eingestellten Werte auf die ECU übertragen.

HINWEIS:

Ist der UST-Adapter nicht angesteckt, ist diese Funktion deaktiviert.

- "Close" (6)

Mit "Close" wird das Fenster geschlossen.

4. Analysieren der "Data Logging" Daten

Wählen Sie "Download logging data(L)" im Menü unter "File(F)" oder direkt im Navigationsfenster.

Wenn ich eine "Logging data" Datei (ULD) vom Rechner öffne, öffnet sich das "Analyze" Fenster ebenfalls.



- Aufteilung des "Analyze" Fensters:



"All area graph view area" (1).







"Partial area graph view area" (2)

In diesem Fenster werden die ausgewählten Daten angezeigt. Es sind immer zwei Kursor eingeblendet (Kursor 1 (C) und Kursor 2 (D)). Es können maximal 16 Informationen (Linien) angezeigt werden.

HINWEIS:

Mit dem Kursor können bestimmte Punkte der Informationslinie angewählt werden, um detaillierte Werte zu erhalten. Diese Werte werden sowohl direkt neben dem Kursor unter (.....) angeführt, als auch im Kursor Fenster (3) Seite 29.

Es kann jede einzelne Linie mit einem Doppelklick angewählt werden, um so ins "Display channel information setting" zu gelangen. In diesem Fenster können z.B. Linienfarben geändert werden oder Linien aus- bzw. eingeblendet werden. Die Kursor können sowohl in die X-Richtung als auch in die Y-Richtung bewegt werden.



"Display channel information setting"

Wählen Sie "Channel Setting(C)" im Menü unter "File(F)" oder Doppelklick auf eine Informationslinie.

Begriff	Beschreibung	Editierba			
Channel No.	Zeigt die "logging" Nummer an.				
Vertical axis setting	rtical axis setting Die Informationseinheit, die hier gewählt wird, wird im "All Area Graph" angezeigt.				
View	Zeigt an ob Daten in der Grafik angezeigt werden oder nicht.	Ja			
Channel Name	Name der Information.	Nein			
Unit	Einheit der Information	Nein			
Minimum value	Zeigt den Minimum-Wert der Information an.	Nein			
Maximum value	Zeigt den Maximum-Wert der Information an.	Nein			
Line color	Zeigt die Farbe der Informationslinie an.	Ja			
Line type	Zeigt die Linienart der Informationslinie an.	Ja			
Line thickness	Zeigt die Stärke der Informationslinie an.	Ja			
	-				



- "Kursor Information" (3)

In diesem Fenster werden die Informationen angezeigt, auf denen sich der Kursor gerade befindet.

- Werkzeugleiste des "Analyze" Fensters:



- Vergrößern und Verkleinern der Achsen (A)

Vergrößern der Längsachse (1) Verkleinern der Längsachse (2) Vergrößern der Zeitachse (3) Verkleinern der Längsachse (4)

- Einstellen des Zeitabschnitts (B)

1msec, 2msec, 5msec, 10msec, 20msec, 50msec, 100msec, 200msec, 500msec 1sec, 2sec, 5sec, 10sec, 20sec, 30sec, 1min, 2min, 5min, 10min, 20min, 30min

- Einstellungen der Grafikoberfläche für das "Analyze Fenster"

Wählen Sie "Color Setting(L)" im Menü unter "Analyze(A)".



- Farbe und Linienart ändern (5)

Hier kann den Kursor-Linien eine bestimmte Farbe und Linienart zugeteilt werden. Auch der Hintergrund kann durch eine andere Farbe ersetzt werden.

- Benutzerdefinierte Farbeinstellung "Custom" (6)
- "OK" Button

Bestätigt und aktualisiert die Einstellungen im "Analyze" Fenster

"CANCEL" Button

mit der "Cancel" Funktion werden die Einstellungen verworfen und das Fenster geschlossen.

5. "Memo" Information

Wählen Sie "Memo Information(L)" im Menü unter "File(F)".

Mit dieser Funktion kann man allen Dateien eine Notiz hinzufügen. Z.B. Streckenverhältnisse, Wetter, ... alles was für eine spätere Analyse wichtig ist.

Informationen können sowohl für "Setting" Daten "Setting data file(I)"/(KDS) wie auch für "Logging" Daten "Logging Data File(K)"/(ULD) hinterlegt werden.



File Name(<u>F</u>):	SHUSER 4490472 NIND#Deck top#TESTICSD
Date(D):	8/10/2008 9:22:20 PM
Road Condition(<u>B</u>):	
Weather(W)	
Temperature(])	degC
Humidity(<u>H</u>):	x
Atmospheric pressure(<u>A</u>)	KPa
Coolant temperature(E)	deeC
Comment(C):	

Möglich Informationsfelder:

File name	Name der aktuellen "set-up data" Datei.
Save time	Datum und Uhrzeit wird automatisch gesetzt.
Road condition	Benutzerfeld
Weather	Benutzerfeld
Temperature	Benutzerfeld
Humidity	Benutzerfeld
Atmospheric pressure	Benutzerfeld
Water temperature	Benutzerfeld
Comment	Benutzerfeld

ut 🔤 🔤
CXUSTNKTM 20080808_08-10-2008_16-04-13.ULD
OK Cancel

Möglich Informationsfelder:

File name Comment Name der aktuellen Datei. Eingabefeld durch den Benutzer. Infofeld für "setting data file" (KSD):

- "OK" Button

-

Bestätigt und aktualisiert die Einstellungen im "Memo information input" Fenster

"CANCEL" Button

mit der "Cancel" Funktion werden die Einstellungen verworfen und das Fenster geschlossen.

- Infofeld für "logging data file" (ULD):
- "OK" Button

Bestätigt und aktualisiert die Einstellungen im "Memo information input" Fenster

"CANCEL" Button

mit der "Cancel" Funktion werden die Einstellungen verworfen und das Fenster geschlossen.



Kapitel 5 Allgemeine Informationen

WARNUNG:

Für eine optimale Verwendung des UST, sind spezielle Kenntnisse in Bezug auf Motor und Gemischbildung im Ottomotor notwendig. Es wird daher empfohlen, dass UST nur in Verbindung mit einer autorisierten Fachwerkstätte zu verwenden. Diese haben die Möglichkeit, mit ihrer Erfahrung und mit Hilfe von Prüfständen, die optimale Einstellung für Ihr Fahrzeug herauszutesten. Es sollten daher keine "Experimente" durch extreme Verstellungen gemacht werden. Es besteht die Gefahr eines Motorschadens.

HINWEIS:

Das UST bringt **KEINE** Leistungssteigerung. Es kann nur dazu beitragen, ein besseres Fahrverhalten für die individuellen Ansprüche des Fahrers zu erreichen.

1. Kurzer Einblick in die Gemischbildung

Luft-Kraftstoff-Gemisch

Der Motor benötigt für den Betrieb ein bestimmtes Luft-Kraftstoff-Verhältniss.



Luftzahl (Lambda) λ

Die Luftzahl gibt an, wie weit das vorhandene Luft-Kraftstoff-Gemisch vom theoretisch notwendigen Massenverhältnis (14,7:1) abweicht. Dieses Verhältnis wird mit λ =1 angenommen.

- λ Verhältnis zugeführte Luftmasse zu Luftbedarf (14,7:1).
- $\lambda = 1$ Zugeführte Luftmasse entspricht der erforderlichen Luftmasse (14,7:1).
- λ < 1 Luftmangel vorhanden > fettes Gemisch. Optimale Leistung bei λ =0,85...0,95.
- λ > 1 Luftüberschuss vorhanden > mageres Gemisch. geringerer Kraftstoffverbrauch aber auch verringerte Leistung.

Anpassungen an die Betriebszustände

Bestimmte Betriebszustände des Motors erfordert dazu angepasste Kraftstoffmengen. Das Gemischaufbereitungssystem muss daher in der Lage sein, diese unterschiedlichen Anforderungen zu erfüllen. Im Serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges übernimmt diese Aufgabe das Einspritzsystem mit dem Standardmapping. Dieses ist optimal auf die Standardanforderungen abgestimmt. Daher ist in diesem Fall mit großer Wahrscheinlichkeit keine Veränderung der Einspritzmenge erforderlich. Werden allerdings Veränderungen am Fahrzeug vorgenommen, wie eine andere Auspuffanlage, Veränderungen am Motor, ..., kann eine Anpassung der Einspritzmenge notwendig sein, da das Standardmapping auf diese Veränderungen nicht abgestimmt ist.

- Leerlauf

Der Lambda-Wert sollte so gewählt werden, dass sich ein stabiler Leerlauf ergibt (λ = ca. 0,9)

- Teillast

Ein Verändern der Kraftstoffmenge im Teillastbereich hat den größten Einfluss auf das Fahrverhalten.

- Vollast

Im Volllastbereich wird ein angereichertes Kraftstoffgemisch verwendet. Dadurch erzielt man größtmögliches Drehmoment oder größtmögliche Leistung. Das angereicherte Gemisch dient aber auch dazu, Motor und Abgassystem zu kühlen.

- Beschleunigung

Bei starker Beschleunigung steigt der Saugrohrdruck an, die Verdampfungsneigung des Kraftstoffes wird schlechter und der Wandfilm wird dicker. Da nun ein Teil des Kraftstoffes im Wandfilm verloren geht, magert der Moter kurzzeitig ab, bis der Wandfilm wieder stabil ist. Aus diesem Grund wird eine Beschleunigungsanreicherung notwendig. Im Serienmapping ist diese für den Serienmotor bereits optimal abgestimmt. Im UST wird beim Acceleration Setting der Wert "0" angezeigt. Dies ist bereits die Seriensinstellung.



2. Anwendung in der Praxis

Daten aufzeichnen "Data Logging".

z.B. auf der Strecke:

Bevor der UST-Adapter am Fahrzeug anschließe, muss sichergestellt sein, dass die "Logging" Funktion am UST-Adapter aktiviert ist. Dies muss ich noch über den PC machen. Der UST-Adpater muss hierfür nicht am Fahrzeug angeschlossen sein und es muss auch keine Zündung aktiviert sein. Es genügt, den UST-Adapter mit dem USB-Kabel mit dem Rechner zu verbinden (Anleitung siehe Parts manual (Lieferumfang UST)).

Starten Sie das Programm und öffnen Sie die Datei "Data Setting(C) unter "View(V).

Es öffnet sich das "Data Setting" Fenster. In diesem Fenster sicherstellen, dass die Funktion "Logging" aktiviert ist. Ebenfalls müssen in diesem Zuge auch alle weiteren Einstellung, wie "Start Trigger", "End Trigger", ... definiert werden. Genauere Informationen zu den Einstellungen und Beschreibung der einzelnen Funktionen siehe **Kapitel 3** "Data Logging Funktion" > "Logging Data Setting".

File(F) Edit(E)	View	(V) Configuration(S)	Monitor	anitor(M) Map(P) Analy			
etus: Not connected	~	Fuel Correction(F) Map Point Setting(A)	F1 F3	1.02) 🕥 ///e 🍘 IGP1		
iew (arget(T): Indict:	-	Accel. Correction(C) Function switch(D)	F4 F5		3D Graph		
Lock screen data(E		 Data Monitor(H) Data Meter(L) 		1	O Fra		
CU Data Data Edit	lk	Data Setting(O)	F 9				
Data check		Navigation(B)		1	2000 (rpm)		
		(00) Dar(1)			0		
Write to ECU		Part - Partes			0		

As: Not converted (ECU) Althouseded (Modes) [33	3de araa	_
Construction Logging that Aground Ministrying Train (PEMA) Has Topon Train Topon	No. Label Und. Expense 1 TPP Web Despect of the second sec	e cluton throte o throte o throte o siert tex. expent. so other perton or duot m adjun os fup is area. rifu ben.
Trigor Teger SerVise W DovretLide/Neee Codilion Theshold value RMM W In W 1000		areal Sates

Wurden alle Einstellungen getätigt, kann ich den UST-Adapter vom PC trennen und mit dem Fahrzeug verbinden (Anleitung siehe Parts manual (Lieferumfang UST)). Je nachdem wie ich die Funktionen definiert habe, startet bzw. endet die Aufzeichnung der Daten. Diese werden auf dem UST-Adapter gespeichert.

Nach Beendigung der Aufzeichnung kann ich nun die Daten auf den PC spielen und analysieren. Hierfür den UST-Adapter mit dem PC verbinden. Das Fahrzeug muss nicht verbunden sein, da sich die aufgezeichneten Daten auf dem Adapter befinden.

Genauere Informationen über das herunterladen der Daten auf den PC und das Analysieren der Daten siehe **Kapitel 3** (Anwendung) > **Unterkapitel 4** "Analysieren der Data Logging Daten".



3. Begrifferklärung

· · · · · · ·	Labert	Lobal Meter					
ALANA	Later	0.65	New	Type	Min	Max	Invert
1	RPM	rpm	4	Meter	0	5000	
2	TP	deg	4	Meter	0.0	10.0	
3	TPEV	V	1	Mater	0.000	0.996	
4	NUP #1	1/Pa		hileter	20.0	50.0	
5	ECTICI#1	deaC	*	Meter	-10	110	
6	ECTIFI#1	degF	*	Meter	14	230	
7	IATICI	degC	1	Meter	-10	60	
- 8	(ATIF)	deaF		Meter	14	122	
9	AP	1Pa	1	Indeter	85.0	105.0	
10	FIADJFT #1	%	1	t-deter	~20	20	
11	FIADJALL #1	N		Meter	-20	20	
12	FIADJTOT #1	36	w	Meter	-20	20	
13	FIADJACC	75	4	Mater	-20	20	
14	ACCACT			Meter	0	1	
15	ACCINDEX		1	Meter	1	-4	
15	MAPSW			hdeter	1	4	

Eine Begriffserklärung erhalten Sie auch, wenn Sie im "Data Monitor" einen der Begriffe mit der linken Maustaste doppelt anklicken oder direkt unter "Data Setting" > und "Channel Setting".

Bezeichnung	Einheit	Beschreibung
RPM TP TPSV MAP#1 ECT[C]#1 ECT[F]#1 IAT[C] IAT[F] AP FIADJPT#1	rpm deg V kPa degC degF degF kPa %	Motordrehzahl (Engine revolution). Drosselklappenstellung in Grad (Throttle position). Drosselklappensensor-Spannung (Throttle position sensor voltage). Saugrohrdruck (Engine manifold pressure). Motorkühltemperatur in °C (Engine coolant temperature "°"). Motorkühltemperatur in F (Engine coolant temperature "F"). Einlass Lufttemperatur in °C (Intake air temperature "°"). Einlass Lufttemperatur in F (Intake air temperature "°"). Umgebungsluftdruck (Atmospheric pressure). Kraftstoffkorrekturwert im aktuellen Kennfeldpunkt (Fuel Injection adjusting point).
FIADALL#1	%	Kraftstoffkorrekturwert im gesamten Kennfeldbereich "Adjust all area" (Fuel Injection adjusting all). HINWEIS: Im Leerlauf wird "Adjust Idle Area" angezeigt. Außerhalb des Leerlaufs "Adjust All Area"
FIADTOT#1	%	Kombinierter Kraftstoffkorrekturwert aus FIADPT#1 und FIADALL#1 (Fuel Injection adjusting total).
FIADJACC	%	Beschleunigungskorrekturwert bei aktiver Beschleunigungsanreicherung (Fuel Injection adjusting acceleration) . HINWEIS: Wird nur bei aktiver Beschleunigungsanreicherung angezeigt.
ACCACT		Zeigt an, ob die Beschleunigungsanreicherung aktiv ist (Acceleration active) . HINWEIS: O= inaktiv (keine Beschleunigung) 1= aktiv
ACCINDEX		Zeigt an, in welchem Bereich die Beschleunigungsanreicherung gerade aktiv ist (Acceleration index). HINWEIS: Mögliche Werte: 1= > 2200rpm 2= 2200 - 3000rpm 3= 3000 - 4500rpm 4= < 4500rpm
MAPSW		Zeigt an, ob der "Map Select Switch" (Option) aktiv ist. (Map Select Switch)

